


# Betonoptik


Mögliche Untergründe aussen	<p>WDVS mit fertigem Unterputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alle RÖFIX- WDVS</li> </ul> <p>Bauplatten mit RÖFIX Unistar® LIGHT und RÖFIX P50 Armierungsgewebe armiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RÖFIX RENOTECT</li> <li>BLUCLAD</li> <li>Fermacel</li> <li>Powerpanel</li> <li>Knauf Acquapanel</li> </ul> <p>RÖFIX Grundputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RÖFIX Kalk-Zement-, NHL Grundputze</li> <li>RÖFIX Leichtgrundputze             <ul style="list-style-type: none"> <li>RÖFIX Renostar® +</li> <li>RÖFIX P50 Armierungsgewebe</li> </ul> </li> </ul>
Mögliche Untergründe innen	<p>RÖFIX Grundputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RÖFIX Kalk-, Kalk-Zement-, NHL Grundputze</li> <li>Gipskarton mit RÖFIX Gika-Grund</li> </ul>
Werkzeug	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traufel</li> <li>Nylonfolie</li> <li>Klebeband</li> <li>Strukturwalze</li> <li>Feine Zahntraufel</li> </ul>
Materialien	<p>Aussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RÖFIX Putzgrund PREMIUM</li> <li>RÖFIX SiSi-Putz® VITAL 1,5 mm V</li> <li>RÖFIX Anticofino® oder RÖFIX Decofino</li> </ul> <p>Innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RÖFIX POLIDEKOR FINO</li> </ul>
Mögliche Farbtöne bei Anwendung aussen auf WDVS	Alle Farbtöne über einem Hellbezugswert von 25 %.
Mögliche Farbtöne bei Anwendung aussen auf Grundputz	Alle Farbtöne gemäss aktuellem RÖFIX-Farntonfächer. Ab einem Hellbezugswert unter 15 % ist die RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec® Fassadenfarbe zu verwenden.
Mögliche Farbtöne bei Anwendung aussen auf Bauplatten	Alle Farbtöne gemäss aktuellem RÖFIX-Farntonfächer. Ab einem Hellbezugswert unter 15 % ist die RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec® Fassadenfarbe zu verwenden.
Mögliche Farbtöne bei Anwendung innen auf Grundputz und auf Gipskarton	Alle Farbtöne gemäss aktuellem RÖFIX-Farntonfächer sowie Fremdfarbtöne.



RÖFIX Decofino | 0,2 mm | Besenschlag




RÖFIX Decofino | 0,2 mm | Strukturwalze



RÖFIX POLIDEKOR FINO | Stuccotechnik



PP-085-PAT-Stand 03/16



RÖFIX Anticofino® | 0,8 mm | Betonoptik



Um auf der Fassade eine Nennputzdicke von mindestens 1,5 mm des Oberputzes zu gewährleisten, wird vorab mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM grundiert. Nach einer Standzeit von mindestens 24 Stunden wird RÖFIX SiSi-Putz® VITAL 1,5 mm V kornstark aufgezogen.



Grundieren und Oberputz vorlegen

Nach der Erhärtung des vorgelegten Oberputzes RÖFIX Anticofino® aufziehen und scharf abziehen.



RÖFIX Anticofino® aufziehen und scharf abziehen

Um eine Stossfuge der Beton-Schalungselemente optisch nachzustellen, kann ein Klebebandstreifen in den feinen Modellierputz eingelegt werden.



Klebeband einlegen

Eine weitere Schicht RÖFIX Anticofino® aufziehen, die das vorgelegte Klebeband überdeckt.



Eine weitere Schicht RÖFIX Anticofino® aufziehen

In das noch frische Material eine dünne Nylonfolie auflegen und mit einer Traufel andrücken. Beim Andrücken mit der Traufel sollen leichte Falten entstehen.



Nylonfolie auflegen

Noch im frischen Zustand des RÖFIX Anticofino® die Nylonfolie abnehmen und das Klebeband entfernen.



Die Nylonfolie abnehmen und das Klebeband entfernen

Nach ein paar Stunden können beim angesteiften RÖFIX Anticofino® die Spitzen, die vom Nylon- Abzug entstanden sind, überglättet werden.



Die Spitzen abglätten

## Ausführungsvarianten

RÖFIX Anticofino®, RÖFIX Decofino sowie RÖFIX POLIDEKOR FINO können in vielen verschiedenen Verarbeitungstechniken angewendet werden. Folgend wollen wir Ihnen ein paar inspirierende Beispiele aufzeigen.

Den frischen RÖFIX Decofino mit der gewünschten Strukturwalze strukturieren.



RÖFIX Decofino mit Strukturwalze strukturieren

RÖFIX Decofino und RÖFIX Anticofino® sowie RÖFIX POLIDEKOR FINO eignen sich bestens für Besenschläge/ Besenstriche, feine Kammzüge sowie für Quetsch - oder Folientechniken.

RÖFIX POLIDEKOR FINO ist auf Sumpfkalk- Basis und kann in Innenräumen beispielsweise in der Stuccotechnik verarbeitet werden, indem man ihn in sehr dünnen Schichten in mehreren Lagen/Verarbeitungsgängen sehr scharf über Kreuz abglättet. Hierfür ist eine rostfreie Traufel zu verwenden.



RÖFIX Decofino mit Besen strukturieren

RÖFIX Anticofino® mit feiner Zahntraufel strukturieren

RÖFIX POLIDEKOR FINO in Stucco- Technik glätten

## Hinweise

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Das Gerüst ist gemäss den Sicherheitsbestimmungen so zu planen und zu montieren, dass die Ausführung der vorgesehenen Arbeiten möglich ist. Ein Fassadenschutznetz ist zu verwenden. Die technischen Merkblätter und die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Vor der Auftragserteilung/Ausführung empfiehlt es sich, ein grossformatiges Muster anzulegen. Fremdbauteile wie Fenster, Geländer, Handläufe, Steinplatten sind vor den Arbeiten gut abzudecken und abzukleben.

**Schwierigkeitsstufe:** I - II - III - IV - V

